



Baclín Cosmética S.A. de C.V.

BACTIUM[®] 066-P **Eliminador de Restos Penicilínicos**

DESCRIPCION GENERAL:

El **BACTIUM[®] 066-P** es una mezcla de tensoactivos sin solventes, concentrado, que permite remover restos penicilínicos de todas las superficies lavables de manera manual o con máquina, en áreas de producción y en material de laboratorios.

PROPIEDADES GENERALES:

Hidroliza los restos penicilínicos en todas las superficies lavables facilitando su eliminación formulado con productos biodegradables (85.3% a los 28 días), no contiene solventes butílicos, ni clorados. Estas propiedades facilitan su eliminación (la prueba de SAAM, Sustancias Activas al Azul de Metileno para aguas residuales, es negativa, el límite máximo es de 10 mg/L).

BENEFICIOS:

Totalmente biodegradable.

Ahorro en costos, al ser un producto concentrado y con un gran poder limpiador, y se elimina la necesidad de utilizar otros productos para eliminar la grasa.

Ahorro en tiempo. Al ser de fácil uso y de efectos inmediatos, reduce el tiempo de limpieza considerablemente.

DATOS TECNICOS:

Apariencia: Líquido transparente

Color: Incoloro

Olor: Característico

pH directo: 12.0 ± 1

NO CONTIENE FOSFATOS Y SU COLOR ES NATURAL

APLICACIONES:

Recomendado para ser usado en :

- Acero inoxidable
- Superficies pintadas lavables
- Vinil
- Material de laboratorio



INDICACIONES DE USO:

- **PARA LA ELIMINACION DE PENICILINAS;** se recomienda limpiar con detergente BACTIUM® ALCALINO en solución al 2%; dejar en contacto con la superficie por 10 minutos y proceda aplicar agua para enjuagar.
- Preparar solución del **BACTIUM® 066-P**, al 10% aplicar con aspersor o de manera manual y dejar en contacto por 15 minutos y enjuague con agua, el producto y residuos se eliminan totalmente.
- Tomar muestras y hacer los análisis correspondientes (microbiológico, enzimático y HPLC).
- ❖ **PARA ELIMINAR CEFALOSPORINAS,** se recomienda preparar una solución de detergente BACTIUM® ALCALINO en solución al 5%, dejar en contacto con la superficie a limpiar por 15 minutos y después proceda a enjuagar.
- ❖ Preparar solución de **BACTIUM® 066-P**, en concentración al 15%, aplicar con aspersor y dejar en contacto con la superficie por 30 minutos, después enjuagar con agua, el producto y los residuos se eliminan completamente.
- ❖ Tomar muestra y hacer los análisis correspondientes (microbiológico, enzimático y HPLC).

NOTA:

No usar en aluminio, madera y espejos.

Para un mejor aprovechamiento del producto, favor de consultar con nuestro departamento técnico.